Panasonic

特定小電カトランシーバー

品番 RJ-PX30

取扱説明書

このたびは、特定小電力トランシー バーをお買い上げいただき、まこと にありがとうございました。

- ■この説明書と保証書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なと きお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。



保証齹付

上手に使って上手に節約

付属品

· 単 3 形乾電池 (3)

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月		H	品	番	RJ-PX30
販 売 店 名			23	()	-	
お近くのご相談センター			23	()	_	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division 1-4 Matsuo-cho. Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎(06)909-1021

持込修理

パナソニック音響製品保証書


本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことを お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

_										
品	番	番 RJ-PX30								
保証	E期間	お買い上げ日から 】 カ年								
	上げ日			年	月					
* *	ご住	Т								
客様	お名	Ú				様				
138		舌(_					
漆	住所	氏名								
貝反										
売										
店										
	E	話 ()						


松下電器産業株式会社 オーディオ事業部 〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

各部のなまえ



電源について



電池の交換時期について

電池残量表示で電池の消耗を確認できます。

電池が消耗すると

表示パネルに"UO1"が表示され、電池残量表示が点滅したら、新しい電池と交換してください。電池を交換せずに、さらに消耗が進むと、自動的に電源が切れます。

通話の前に

アンテナを立てる

アンテナを垂直にした状態でお使いください。 アンテナに手を触れたり、身体に密着させると通話距離が

アンテナに手を触れたり、身体に密着させると通話距離が 短くなります。

(with the

アンテナは360度回転させないでください。無理に回すと破損することがあります。



誤操作を防ぐために (ホールド)

■ホールドとは


誤ってボタンを押して、チャンネルやコールナンバーが変わってしまうのを防ぐための機能です。ホールドにするとチャンネルボタンとコールナンバーボタンを押しても働かなくなります。

ボタン操作をする前は、必ずホールドを解除してください。

■ホールド状態にするには

・☆/--- (ライト/ホールド) ボタンを 1 秒以上押す

ピッと鳴って**一〇**(ホールド)表示が点灯します。





と切り換わります。



通話距離のめやす

電波の届く距離は、使用条件や、使用する場所によって異なります。

市街地:約100~200m

見通しの良い場所:約2.0~4.0km

コンクリートの壁や自動車など金属物体の近くでは、通話 距離が短くなります。

通話する

本機について

- ・電源を入れたときに、表示パネルが青く点灯します。受信したときにも点灯して受信をお知らせします。
- ・トークボタン、チャンネルボタン、コールナンバーボタン、 **¬ →○** (ホールド) ボタンを押すとピッと確認音が鳴ります。

こ注意

送信と受信は同時に行えません。

同じチャンネルの通話はすべて受信しますので、他の人が 同じチャンネルで送信しているときは次のような状態にな り、送信できないことを知らせます。

- ・シグナルメーターが振れる
- ・トークボタンを押すとピピピと鳴る

通信の方法は2種類あります

躍ノーマルモード

通常はこのモードでの通信をおすすめします。

- ・チャンネルを合わせるだけで通信できます。
- ・同じ周波数チャンネルを持つ他の特定小電力トランシー バーとも通信できます。
- ・車の中ではノーマルモードでご使用ください。



トークボタンを押しながら話す

待っているだけで聞こえます。

■個別呼び出しモード

ノーマルモードでは、通話相手でなくても同じチャンネルを使用している人がいると、その通話が聞こえてしまいます。 スキー場などトランシーバーの使用者が多い場所ではこのモードでご使用ください。同じチャンネルで同じコールナンバーの相手の通話のみを聞くことができます。



送信時間制限について

電波法により連続して30秒間、送信することができます。

- ・送信している間は、送信表示が動いて送信中であること を表示します。(右記参照)
- ・制限時間の5秒前になるとピッと鳴って5秒間カウント表示した後、ピピピと鳴って送信が途切れます。



電源を入れる(つまみを右に回す)

表示パネルが青く点灯します。



チャンネルボタンを押して 通話相手と同じチャンネルに合わせる (あらかじめ、決めておく)

> 押すたびに $1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \cdots 9$

と切り換わります。



送信するには

トークボタンを押しながらマイクに向 かって話す

> ピッという音が鳴ってから話す と頭切れしません。連続して送 信できる時間は30秒です。 送信中は送信表示が動きます。



TO THE PARTY OF TH 制限時間の5秒前になるとピッ と鳴って、5秒間カウント表示 します。

 $05 \rightarrow 04 \rightarrow 03 \rightarrow 02 \rightarrow 01$ とカウントダウンします。



カウント表示(5秒前)

トークボタンを押し続ける

カウント表示の後ピピピと鳴って2秒間休止


受信すると

表示パネルが3秒間青く点灯し て、スピーカーから音声が聞こ えます。

0000000

■他の人の通話が聞こえてわずらわ しいときは


下の個別呼び出しモードでご使用く ださい。



します。その後、ピッという音が鳴ってから 話してください。



送受信の方法と状態は、ノーマルモードと同じです。



ノーマルモードの操作手順2の後に通話相 手と同じコールナンバーに合わせる

+、一を押すたびに

01--02…11…99--消灯 (ノーマルモード)

と切り換わります。 押し続けると連続して切り換わります。



便利な機能

表示パネルの点灯について

電源を入れたとき、受信したときは、自動的に表示パネル が青く点灯します。点灯中にボタン操作を行うと、引き続 き点灯し、操作の5秒後に消灯します。

それ以外の操作のときにも点灯させることができますので、暗いところで表示を確認したいときなど便利です。

屬表示パネルを点灯させるには


・☆/--・ (ライト/ホールド) ボタンを押す

・冷/--・ ボタンを押してからチャンネルボタン、コールナンバーボタンを操作している間は、表示パネルが青く点灯します。ボタン操作が終わると約5秒後に消灯します。

・☆/--- ボタンを押しながら電源を入れる

・☆/**---** ボタンを押したときを除いて表示パネルが点灯しないように設定します。







マイス ままれる マイス ままれる という ままれる といる かいようにしている ときは、このような表示が出ます。

電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぐ


(オートオフ)

通話をしないで 1 時間以上経過すると、自動的に電源が切れるように設定されます。

■オートオフ機能を働かせるには

+ ボタンを押しながら、電源を入れる

"オートオフ"表示が点灯します。





と切り換わります。



オートオフ機能が働いて電源が切れると、"オートオフ"表示が点滅します。(電源は切れています。)

オートオフ機能により電源が切れた後でご使用になるときは、電源つまみを回して、電源を入れなおしてください。

受信感度について

受信中、シグナルメーターが受信電波の強弱を5段階で表示します。



個別呼び出しモードから簡単にノーマルモードに切 り換えるには

+と-のボタンを同時に(または中央を)1秒以上押す コールナンバーをの数字をいくつに設定していても消灯させることができます。

相手の声が聞き取りにくいときは

モニターボタンを押す

雑音に混ざって音声が聞こえることがあります。 このとき受信をしても表示パネルは青く点灯しません。

もとに戻すには

もう一度モニターボタンを押してください。

・個別呼び出しモードでは通話中にもとに戻すと、相手の 通話が聞こえなくなります。誤って押した場合は再度押 してください。

<無料修理規定>

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に 商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または お近くの修理相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (八)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生する故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の 故障及び損傷
 - (へ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くの修理相談窓口は裏面の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

%This warranty is valid only for Japan.

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷な どを負う可能性が想定される」内容

↑ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する可 能性が想定される」内容です。

쩳お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁 止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただ く「強制」内容です。

本機について

分解、改造しない



●機器が故障し、感電やけがの原因になるほ か、金属物が入ると、やけどや火災の原因 になります。

分解禁止 ●点検や修理は、販売店へご依頼ください。

雷が鳴ったら、屋外で使わない



●落雷の恐れがあります。

●使用しているときは、すぐに本機から離れ てください。

自動車やバイク、自転車などの運転中には使用しない



●運転の妨げとなり、交通事故の原因になり ます。

旅客航空機内では、使用しない



本機から送信される電波の影響で、操縦機 器関係に悪い影響を与える恐れがあります。

、注音

本機について 異常に温度が高くなるところに置かない



- ●機器表面や部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。
- 夏の閉めきった自動車内や直射日光の当た るところ、ストーブの近くでは特にご注意 ください。

音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続 けて通話すると、聴力に悪い影響を与える ことがあります。

磁気を帯びたものを近づけない



●スピーカーの磁気の影響で、キャッシュ カードや定期券、時計などが正しく働かな くなることがあります。

乾電池について

以下のことを守り正しく取り扱う



- 取り扱いを誤ると、電池の液漏れにより、 火災や感電、周囲汚損の原因になることが あります。
- ●万一液漏れが起こったら、販売店にご相談 ください。
- ●液が身体についたときは、水でよく洗い流 してください。
- ⊕ と ⊖ は正しく入れる
- ●新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- ●充電しない
- ●加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない。
- ●長期間使用しないときは、取り出しておく
- ●ネックレスなどの金属物といっしょにしない

使用上のご注意

本機は郵政省の技術基準適合証明を受けて発売していますから、免許は不要です。

お求めになったその時から、すぐにご使用いただけます。

電波法を守ってご使用ください

以下のことは法律で禁止されています。

- ・本機底面の技術基準適合証明ラベルをはがして使用する。
- ・分解や改造をする。
- ・他人の通信を聞いて、これを漏らしたり窃用したりする。
- ・日本国外で使用する。

電波妨害にご注意ください

- ・パーソナルコンピューター・ファクシミリ等の情報機器、 ラジオやテレビ、電子レンジの近くで使用すると、電波 妨害を与えたり、受けたりすることがありますので、こ れらの機器からは離れて使用してください。
- ・トランシーバーどうしも3m以上離して使用してください。

本機は日常生活防水です

(JIS 保護等級 4、防まつ型相当)


雨や雪の中、水しぶきのかかる場所、濡れた手でも使えます。

乙进港

次のようなことは、故障・破損の原因となりますので避けてください。

- ・水に浸けたり、多量の水をかける。
- ・アンテナを持って持ち運びする。

別売り品と組み合わせて使う



ヘッドセットの VOX が ON 状態のときは、本体のボタン操作が受け付けにくいことがあります。

その他

・イヤホン (スピーカー/イヤホン端子に接続してください。) RP-HV20 RP-EP11

お手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水や石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- ・アルコールやシンナーは使わないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用のときは、化学ぞうきんの説明書をご覧ください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外 の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください					
電源が入らない。	・電池の+、-が正しく入っていますか。					
	・電池が消耗していませんか。					
"U01" が表示された。	・電池が消耗しています。					
	・通話相手と同じチャンネル、同じコー					
通話ができない。	ルナンバーにしていますか。					
	・相手との距離が離れすぎていませんか。					
電源が切れてしまった。	・オートオフ機能を使っていませんか。					
	(電源を入れなおしてください。)					
ボタン操作ができない。	・ホールドになっていませんか。					
ディスプレイに異常						
な表示が出る。	・電源を入れなおしてください。					
電源を入れたとき、受						
信したときに表示パネ	・表示パネルを点灯しないように設定					
ルが青く点灯しない。	していませんか。					

万三木条

電波形式 : F3E

送受信周波数: 422.200~422.300MHz

(12.5kHzステップ 9ch)

周波数安定度:±4ppm

使用温度範囲:-10℃~+50℃

電源 : DC4.5V (付属单3形乾電池3個)

送信出力 : 10mW

低周波出力 : 100mW (EIAJ)

受信感度 :- 10dB µ (12dB SINAD 法)

最大外形寸法: 48(W)×141(H)×42.5(D)mm(EiAJ)

本体寸法 : $45 (W) \times 130 (H) \times 38.8 (D) mm$

質量(重量) :約194g(乾電池含む) 約137g (乾電池なし)

電池持続時間

使用乾電池	電池持続時間
ナショナルネオ《黒》乾電池(R6PU)	約 30 時間
パナソニックアルカリ乾電池(LR6)	約60時間

(測定条件:送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒通話時)

電池持続時間は使用条件により、短くなることがあります。 この定格は性能向上のため変更することがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- ◈その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(表紙の下をご覧ください)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入 をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間 - お買い上げ日から 1 年間

■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

® 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきま すので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

*保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理 させていただきます。当社は、本機の補修用性能部品を、製造打 ち切り後6年間保有しています。

注)性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品 です。

	alt	海 道 地 区		
お客様ご相談センター	(3.0)	修理相談窓口	帯広	☎ 0155(33)8477
北海道 🗗 011(221)8090 札幌市中央区北三条西 1丁目	札幌 25 011(894)1251 札幌市摩別区摩別南 2丁目1707	函館	帯広市西19条南1丁目 7の11 な 0138(53)7107	
	旭川	☎ 0166(31)6151 旭川市2条選21丁目		函館市山の手1丁目 1の15

		東	北 地 区		
(3	6容様ご相談センター	横手	☎ 0182(32)1752	酒田	☎ 0234(26)5802
東北	本 022(263)4208 仙台市青葉区国分町 3丁目1の11	盛岡	横手市横手町 字ーの口3 ☎ 0196(47)1741	鶴岡	酒田市東両羽町7の15 つ235(22)3285 鶴岡市宝田1丁目1の12
	修理相談窓口		盛岡市上堂1丁目 18の22	新庄	☎ 0233(22)7166
青森	② 0177(39)9712 青森市大字八ッ役	水沢	な 0197(24)7999 水沢市中田町5の10	米沢	新庄市小田島町5の40 ひ 0238(22)7141
八戸	字矢作1の37 な 0178(45)8665	仙台	☎ 022(375)2512 仙台市泉区市各坂	郡山	米沢市金池8丁目3の13 つ249(45)4463 郡山市安積町荒井
弘前	八戸市城下4丁目 22の25 ② 0172(34)6006	古川	字清水端59の2 2 0229(23)8121 古川市北町5丁目1の1	福島	字大久保39の1
Titiern	弘前市代官町86	石巻	☎ 0225(96)3209		福島市御山字一本木 77の1
秋田	② 0188(26)1600 秋田市御所野湯本 2丁目1の2	仙南	石巻市元倉1丁目16の2 つ 0224(52)1842 宮城県柴田郡大河原町	いわき	な 0246(34)5810 いわき市平中神谷
大館	な 0186(42)0815 大館市片山町2丁目 3の6	山形	会域県宗田都大河原町 字錦町6の15 ☎ 0236(41)8100 山形市流通センター 3丁目12の2	会津	字下知内59の4

Minternational Customer Care Center (海外ご相談センター)

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出製品・海外生産品・ツーリスト製品)についてのご相談は....

TOKYO	© 03-3256-5444	05
AKIHABARA	1-8-1 Sotokanda	NIF
秋葉原	Chiyoda-ku Tokyo	82

OSAKA 206-645-8787 NIPPOMBASHI 4-10-2 Nippombashi 日本橋 Naniwa-ku Osaka

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。



(3	B客様ご相談センター	京都	23 075(672)9636	和歌山	200734(75)131 1
関西	本 06(949)2050 大阪市中央区城見 2丁目1の61	大阪	京都市南区 上鳥羽石橋町20の1 つの(359)6225 大阪市北区本庄西	神戸	和歌山市中島499の1 20078(612)5035 神戸市長田区上池田 5丁目5の23
	修理相談窓口	奈良	1丁目1の7		
滋賀	☎ 0775(82)5021 守山市勝部町260	N.D.	☎ 07435(9)2770 大和郡山市椎木町 404の2		

		Ħ.	国 地 区		
a	6客様ご相談センター	出雲	5 0853(21)3133	福山	☎ 0849(53)811
中国	な 082(242)9511 広島市中区国泰寺町 2丁目3の23	浜田	出雲市渡橋町416	尾道	福山市卸町2の14 つ 0848(20)240 尾道市東尾道11の23
鳥取	修理相談窓口	岡山	☎ 086(292)1162 岡山県都窪郡早島町	徳山	☎ 0834(22)162 徳山市浦山開作
帰収 米子	本 0857(26)9695 鳥取市安長295の1 本 0859(34)2129	津山	矢尾807 つ 0868(23)1264 津山市北原町22の8	山口	8211の5 25 0839(89)444 山口市大字佐山
松江	米子市米原4丁目2の33 2 0852(23)1128 松江市西津田2丁目	広島	本 082(295)5011 広島市西区南観音 8丁目13の20	下関	1120の1 つ 0832(56)459 下関市秋根北町5の
	10の19	ル	国 地 区	700 XX	**************************************
a	6客様ご相談センター	徳島	☎ 0886(98)1125	松山	☎ 0899(71)210
四国	☎ 0878(51)3338 高松市古新町8の1	高知	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 な 0888(66)3142	宇和島	松山市土居田町750 2 0895(25)628
	修理相談窓口	IDIAN	南国市岡豊町中島 331の1		宇和島市中沢町1丁 5の43
香川	本 0878(74)6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663の1	東予	33101 25 0897(40)4501 新居浜市船木 字元船木甲4120の1		

NA STREET						
(· · d	B客様ご相談センター	大分	23 0975(56)3815	八代	7	0965(34)5611
九州	2 092(414)3039		大分市萩原4丁目8の35			八代市田中西町46
	福岡市博多区博多駅	中津	☎ 0979(24)6150	天草	7	0969(22)3125
	南1丁目2の13		中津市大字万田612の1			本渡市港町18の11
(修理相談窓口		☎ 0973(24)6464	鹿児島	27	0992(50)5657
انن			日田市玉川町3丁目			鹿児島市与次郎1丁目
福岡	2 092(593)9036		554O2			7036
	春日市春日公園	宮崎	22 0985(85)6530	薩摩	7	0996(25)2239
	3丁目48		宮崎県宮崎郡清武町			川内市永利町703の2
佐賀	23 0952(26)9151		下加納366の2	鹿屋	T	0994(44)7031
	佐賀市本庄町	延岡	2 0982(22)1138	4035		鹿屋市新川町6170の1
	大字本庄896の2		延岡市卸本町1の30	忠大	æ	
長崎	☎ 0958(30)1658	都城	T 0986(22)2014	人后	47	0997(53)5101
	長崎市東町1949の1	DI-7W	都城市平江町2街区			名瀬市矢之脇町10の15
佐世係	R 23 0956(39)4626		13号			
	佐世保市広田3丁目	熊本	☎ 096(367)6067			
	3702		熊本市健軍本町12の3			
_			VIIIL In Winder-damy I I COOL			,

力 州 地 区

	2	一種 地 区		
修理相談窓口	北部	☎ 0980(52)3458 名護市字字茂佐914の3	中部	☎ 098(933)4010 沖縄市山内2丁目26の6